




⑩ Die LED-Lampen (oder die Lichtquelle) kann in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden. ⑪ The LED-lamps (or the light source) cannot be changed in the luminaire, when the light source reaches its end of life, the whole luminaire shall be replaced. ⑫ Il n'est pas possible de changer les lampes LED (ou la source lumineuse) dans le luminaire quand la source lumineuse arrive en fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé. ⑬ Le lampade LED (o la fonte luminosa) non possono essere sostituite nell'impianto di illuminazione; quando la fonte luminosa giunge a fine vita, deve essere sostituito l'intero impianto. ⑭ Las lámparas LED (o la fuente de luz) no puede cambiarse en la luminaria. Cuando la fuente de luz llega al final de su vida ha de reemplazarse la luminaria completa. ⑮ As lâmpadas LED (ou a fonte de luz) não podem ser alteradas no candeeiro, quando a fonte de luz atinge o seu fim de vida, todo o candeeiro deve ser substituí. ⑯ Η λυχνία LED (ή η πηγή φωτός) δε μπορεί να αντικατασταθεί στο φωτιστικό, όταν το φωτιστικό φτάσει στο τέλος της ζωής του. Θα πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό. ⑰ De LED-lampen (of de lichtbron) kunnen in de armatuur niet worden vervangen. Als de lichtbron het einde van de levensduur bereikt heeft, moet het hele armatuur worden vervangen. ⑱ De LED-lampen (of de lichtbron) kunnen in de armatuur niet worden vervangen. Als de lichtbron het einde van de levensduur bereikt heeft, moet het hele armatuur worden vervangen. ⑲ Valaisimien LED-valoja (tai valonlähettäjä) ei voi vaihtaa. Kun valonlähdöön käytöön kääntääksän lopussa, koko valaisin on vaihdettava. ⑳ LED-pæreene (eller lyskilden) kan ikke skiftes ut i lampen. Når lyskilden er oppbrukt, skifter du ut hele lampen. ㉑ LED-pærerne (eller lyskilden) kan ikke skiftes i armaturen. Når lyskilden når slutningen af sin levetid, skal hele armaturet udskiftes. ㉒ LED diody (světelny zdroj) ve svítidle nelze při dosažení konce životnosti světelného zdroje vyměnit, je nutné vyměnit celé svítidlo. ㉓ Источник света в этом устройстве не подлежит замене. После окончания срока эксплуатации источника света данное изделие следует заменить. ㉔ A LED-lámpák (vagy a fényforrás) nem cserélhető ki a világítótestben. A fényforrás élettartamának végén a teljes világító-testet ki kell cserélni. ㉕ Lampy LED (lub źródło światła) nie mogą być wymieniane w sprawie oświetleniowej. Kiedy źródło światła przestaje działać, należy wymienić całą oprawę. ㉖ LED žiarovky (alebo svetelný zdroj) sa v svietidle nedajú vymeniť. Keď sa skončí životnosť svetelného zdroja, musíte vymeniť celé svietidlo. ㉗ LED-luček (ali vir svetlobe) v světliku ne morete zamjeniti, kada izdelek doseže konec življenjske dobe, in je treba zamjenjati celo svetliko. ㉘ LED ışıklar (ya da ışık kaynakları) avizede değiştirilemez, ışık kaynağının kullanım ömrü son bulduğunda bütün avize değiştirilirmelidir. ㉙ LED-lampe (ili izvor svjetlosti) u svjetiljki ne smiju se mijenjati. Kada izvor svjetlosti dotraje, cijelu je svjetiljku potrebljno zamjeniti. ㉚ Lämpile LED (sau sursa de lumină) ale corpuriilor de iluminat nu se pot schimba. La expirarea duratei de viață a sursei de lumină, întregul corp de iluminat trebuie schimbat. ㉛ Светодиодные лампы (или светлоизточники) не могут да се сменят в осветителного тяло; когато светлоизточникът достигне края на експлоатационния срок на живот, се сменя цялото осветително тяло. ㉜ Valgusti LED-lampe (ehk valgusallikat) ei saa asendada. Kui valgusalikas muutub kasutuskõlbmatuks, tuleks asendada kogu valgusti. ㉝ Pasibaigus šviesos šaltinio tarnavimo laikui, LED lempos (arba šviesos šaltinis) šviestuve nekeičiamos. Tokiu atveju, keičiamas visas šviestuvus. ㉞ Lampā esosās LED spuldzes (gaismas avots) nav maināmas. Kad tās ir sasniedzus sava kalpošanas mūža beigas, jānomaina visa lampa. ㉟ LED lampe (ili izvori svetla) ne mogu da se zamene u rasveti, već kada izvori svetla istekne rok trajanja, potrebno je zamjeniti celokupnu rasvetu. ㉠ Світлодіодні лампи (чи джерела світла) не підлягають заміні у світильнику; після закінчення терміну експлуатації джерела світла заміні підлягає цілий світильник. ㉡ Бул шамдалдың жарық көзін ауыстыру мүмкін емес, жарық, көзінің қызмет ету мерзімі аяқталған кезде, шамдал толығымен ауыстырылуы керек.



㉢ Nicht austauschbares Vorschaltgerät. ㉣ Non-replaceable control gear. ㉤ Ballast électronique non remplaçable. ㉥ Meccanismo non sostituibile. ㉦ Equipo de control no reemplazable. ㉧ Dispositivo de controlo não substituível. ㉨ Μη αντικαθιστούμενος μηχανισμός ελέγχου. ㉩ Niet-vervangbare voorschakelapparatuur. ㉪ Ej utbytbar styrdon. ㉫ Ohjauslaitteita ei vaihdeta. ㉬ Betjeningsutstyret kan ikke skiftes ut. ㉭ Ikke-udskiftiligt kontroludstyr. ㉮ Nevymenitelný předřadník. ㉯ Замена механизма управления невозможна. ㉰ А заेरлэс nem cserélhető. ㉱ Niewymieniemy osprzęt sterujący. ㉲ Nevyumenitelný predrádnik. ㉳ Nezamenljiva krmilna naprava. ㉴ Değiştirilemez kontrol tertibati. ㉵ Nezamjenjivi upravljački uredaj. ㉶ Echipament de control care nu poate fi înlocuit. ㉷ Механизъм за управление, който не подлежи на смяна. ㉸ Mittevahtetav juhtseadis. ㉹ Nekeičiamas valdymo įrenginys. ㉻ Nemaināms vadības aprīkojums. ㉼ Nezamjenjivi upravljački uredaj. ㉻ Заміна механізму керування неможлива. ㉽ Ауыстырылмайтын басқару механизми.



⊕ Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. (⊕) All electrical connections must be made by a qualified person. (⊕) Tous les raccordements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée. (⊕) Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti da una persona qualificata. (⊕) Todas las conexiones eléctricas deben realizarse una persona cualificada. (⊕) Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um profissional qualificado. (⊕) Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνουν από ειδικευμένο χότο. (⊕) Alle elektrische aansluitingen moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde persoon. (⊕) Alla elektriska anslutningar måste göras av en fackman. (⊕) Ainoastaan tähän päätevää henkilöä saa suorittaa sähköiset kytkennät. (⊕) Alle tilkoblinger til strømnettet får kun foretas av kvalifiserte fagfolk. (⊕) Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person. (⊕) Veškerá elektrická pripojení musí být provedena kvalifikovanou osobou. (⊕) Подключение всех электрических соединений должно выполняться квалифицированным специалистом. (⊕) Az összes elektromos csatlakoztatást szakképzett személynek kell végeznie. (⊕) Wszystkie połączenia elektryczne muszą zostać wykonyane przez wykwalifikowanego personelu. (⊕) Všetky elektrické pripojky môžete vytvoriť len kvalifikovaný odborný personál. (⊕) Vse električne vezave sme izvesti le usposobljen strokovnjak. (⊕) Tüm elektrik bağlanıtları kalfiyeli bir kişi tarafından yapılmalıdır. (⊕) Sve električne priključke mora izvršiti kvalificirana osoba. (⊕) Toate conexiunile electrice trebuie făcute de o persoană calificată. (⊕) Всички електрически свързания трябва да се осъществят от квалифицирано лице. (⊕) Kõik elektrilised ühendused peab teostama kvalifitseeritud isik. (⊕) Visus elektros sujungimus turi atliti kvalifikuoatas specialistas. (⊕) Visi elektriskie savienojumi jāveic kvalificētai personai. (⊕) Sve električne priključke treba obaviti kvalifikovano lice. (⊕) Підключення всіх електричних з'єднань має виконувати кваліфікований спеціаліст. (⊕) Барлық электр қосылымдарын білкті мемандар жүргізуі керек.



⊕ Vorsicht! Gefahr des elektrischen Schlages! (⊕) Caution, risk of electric shock! (⊕) Attention, risque de choc électrique! (⊕) Attenzione, rischio di scosse elettriche! (⊕) Precaución, riesgo de descarga eléctrica! (⊕) Atenção, perigo de choque eléctrico! (⊕) Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! (⊕) Voorzichtig, kans op elektrische schok! (⊕) Varning, risk för elstöt! (⊕) Varoitus, sähköiskuvaara! (⊕) Advarsel, fare for elektrisk støt! (⊕) Forsiktig! Fare for elektrisk stød! (⊕) Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem! (⊕) Осторожно! Риск поражения электрическим током! (⊕) Vigyázat! Áramütés veszélye! (⊕) Ostrożnie, ryzyko porażenia prądem! (⊕) Pozor, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! (⊕) Pozor, nevarnost elektrickega šoka! (⊕) Dikkat, elektrik çarpması riski! (⊕) Pozor, opasnost od strujnog udara! (⊕) Atenție, risc de soc electric! (⊕) Внимание, опасность от электрического удара! (⊕) Ettevaatust, elektriilöögi! (⊕) Dēmesio, elektros smūgio pavojus! (⊕) Uzmanıgi, elektrošoka risks! (⊕) Oprez, opasnost od strujnog udara! (⊕) Увага, можливе ураження струмом! (⊕) Электр тогының!



⊕ Nur für die Verwendung im Innenbereich. (⊕) For indoor use only. (⊕) Pour une utilisation en intérieur uniquement. (⊕) Solo per uso interno. (⊕) Solo para uso en interiores. (⊕) Apenas para utilização em espaços interiores. (⊕) Για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο. (⊕) Alleen voor gebruik binnenshuis. (⊕) Endast för inomhus bruk. (⊕) Vain sisäkäytöön. (⊕) Kun til innendørs bruk. (⊕) Kun til indendørs bruk. (⊕) Pouze pro vnitřní použití. (⊕) Использовать только в помещениях. (⊕) Kizárolág belteri használatra. (⊕) Przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. (⊕) Len na použitie vnútrí. (⊕) Samo za uporabo v zaprilih prostorih. (⊕) Sadece ev içi kullanım için. (⊕) Samo za upotrebu u unutarnjim prostorima. (⊕) Numai pentru utilizare la interior. (⊕) За използване само на закрито. (⊕) Ainult sise-ruumides kasutamiseks. (⊕) Naudoti tik patalpose. (⊕) Paredzēts lietošanai tikai iekštelpās. (⊕) Samo za unutrašnju upotrebu. (⊕) Використовувати лише в приміщенні. (⊕) Так үйде пайдалануға арналған.



⊕ Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Senden Sie das abgenutzte Gerät zurück, verwenden Sie das Rücksende- und Abholsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erstanden haben. (⊕) This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. Return the used device, please use





the return and collection system or contact the retailer where the product was purchased. In compliance with the laws in force, this product, at the end of its life span, must be disposed of separately from urban waste (as shown by the "crossed bin" on the product). Therefore, at the end of its life span, the user must take the product to an appropriate differentiated collection centre or give it to the retailer when a new product is bought. Differentiated collection is indispensable for limiting the potential impact on the Environment and Health caused by incorrect disposal of electric and electronic appliances at the end of their life. LEDVANCE takes an active part in operations encouraging the correct reuse, recycling and recovery of electric and electronic appliances. Contact the local waste disposal service or the product's retailer for further information. Ⓛ Ce marquage indique que, dans l'ensemble de l'Union européenne, ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. Veuillez retourner le dispositif usagé, en utilisant le système de retour et de collecte ou en contactant le revendeur chez qui le produit a été acheté. Ⓛ Questo contrassegno indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici nella UE. Restituire il dispositivo usato; servirsi il sistema di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato. Secondo le Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE e, in Italia, il D. Lgs. 151/2005, questa apparecchiatura elettrica a fine vita deve essere smaltita in modo differenziato dai rifiuti urbani (come indicato dal simbolo costituito da un contenitore di spazzatura su ruote barrato, o "bidone barrato", presente sul prodotto). Pertanto, al termine dell'utilizzo, l'utente dovrà farsi carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta differenziata, istituito secondo le citate norme, oppure di consegnarlo al rivenditore all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto. La raccolta differenziata è indispensabile per limitare il potenziale impatto sull'Ambiente e sulla Salute derivante dalla presenza di sostanze pericolose nell'apparecchiatura e dall'uso improprio dell'apparecchiatura stessa o di parti di essa. In caso di smaltimento abusivo di questa apparecchiatura sono applicabili le sanzioni previste all'art. 16 del citato D. Lgs. 151/2005. LEDVANCE partecipa attivamente alle operazioni che favoriscono il corretto reimpiego, riciclaggio e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per maggiori informazioni rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti o al rivenditore del prodotto. Ⓛ Esta marca indica que el producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos (en la UE). Para devolver los dispositivos usados, utilice el sistema de devoluciones y recogidas o consulte en el punto de venta donde lo haya adquirido. Ⓛ Este sinal indica que este produto não deve ser deitado fora juntamente com o lixo doméstico em toda a EU. Devolva o dispositivo usado, por favor use o sistema de recolha e devolução ou contacte o retalhista onde o produto foi comprado. Ⓛ Η σήμανση ιημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρέψτε τη χρησιμοποιημένη συσκευή. Χρησιμοποιήστε το σύστημα αυλογής ή επικοινωνήστε με τη μεταπωλητή από τον οποίο αγόραστε το προϊόν. Ⓛ De markering geeft aan dat dit product in de gehele EU niet weggegooid mag worden met het overige huishoudelijke afval. Retourneer het gebruikte apparaat door gebruik te maken van het retourneren- en inzamelsysteem of neem contact op met de verkooper bij wie het product aangekocht is. Ⓛ Denne markering indikerer at denna produkt inte bör slängas i hushållssoporna någonstans i EU. Lämna i stället tillbaka den använda enheten, antingen genom att använda retur- och insamlingssystemet eller genom att kontakta försäljaren från vilken du köpte produkten. Ⓛ Tämä merkitää ilmaneeseen, ettei tästä tuotteesta ei tule hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana EU:n alueella. Palauta käytetty laite, käytä palautus- ja keräysjärjestelmää tai ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. Ⓛ Denne merkingen viser at dette produktet i EU ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Lever tilbake en brukt enhet, venligst benytt deg av retur- og innsamlingssystem eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. Ⓛ Denne markering angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald over hele EU. Den brugte enhed skal returneres til et opsalningspunkt, eller du kan kontakte forhandleren hvor du købte produktet. Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når aff aldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående 'overkrydsede skraldespand', er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsames særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Ⓛ Toto označenie signalizuje, že tento výrobek nesmí byť v rámci EU likvidovaný společně s domovním odpadem. Použité zařízení, prosím, odevzdajte do sběrného dvora nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Ⓛ Эта маркировка указывает на то, что данное изделие запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами на территории стран ЕС. Для утилизации изделия воспользуйтесь системой сбора и возврата или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено изделие. Ⓛ Ez a jel azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékba dobni az EU-ban. A használt készüléket küldje vissza, használja a visszagyűjtési rendszert, vagy lépjön kapcsolatba az üzettel, ahol a termékét vásárolta. Ⓛ To oznaczenie wskazuje, że na terenie UE tego produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy zwrócić zużyty produkt, oddać go do zakładu selektywnej zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą, od którego produkt został zakupiony. Obowiązkiem każdego z nas jest dbanie o środowisko naturalne. Odpowiednie segregowanie odpadów w gospodarstwie domowym znacznie upraszcza realizację odzysku i recyklingu. Materiały odzyskiwane ze zużytych źródeł świata stanowią surowiec do produkcji nowych źródeł świata lub innych urządzeń gospodarstwa domowego. Specjalne symbole znajdują się na produktach lub ich opakowaniach informują nas o konieczności recyklingu i zawartych w nich szkodliwych substancjach. Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużyte źródło świata nie powinno być umieszczane wraz z innymi odpadami. Zużycie źródeła świata podlegają procesowi odzysku i recyklingu, dlatego powinny być przekazywane do punktów zbiórki zużyciego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ⓛ Toto označenie znamená, že výrobok sa nesmie v rámci EU vyhادzovať do komunálneho odpadu. Použité zariadenie odevzdajte do zberného dvora alebo kontaktujte



maloobchodného predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. S to oznako je nakazano, da tega izdelka po vsej EU ni dovoljeno zavreči med druge gospodinjske odpadky. Rabljeno napravo vrnite in uporabite sisteme vraćanja in zbiranja ali pa stopite v stik s trgovcem na drobno, pri katerem ste izdeleki kupili. Bu işaret, bu ürünün AB içindeki birlikte atılmasına gerekliliğini gösterir. Kullanılmış cihazı iade edin, lütfen iade ve toplama sistemini kullanın veya ürünün satıldığı perakende satıcı ile iletişime geçin. Oznaka ukazuje na to da se proizvod ne smije odlagati u otpad s ostalim kućanskim otpadom diljem EU-a. Vratite rabljeni uređaj, upotrijebite sustav za vraćanje i prikupljanje ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod. Acest marcaj indică faptul că produsul nu trebuie eliminat împreună cu reziduurile menajere pe teritoriul UE. Returnați dispozitivul folosit, vă rugăm să folosiți sistemul de return și colectare sau să contactați distribuitorul de la care ați cumpărat produsul. Маркировката означава, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци никъде на територията на ЕС. Върнете стария уред, като използвате системата за връщане и събиране на отпадъци, или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. See märgistus näitab, et antud toode ei tohi ära visata koos muude olmejäätmeteega kogu EL-s. Kasutatud seade tuleb tagastada, kasutades selleks tagastus- ja kokkukogumissüsteemi või võtke ühendust seadme müünud edasimüüjaga. Šis ženklinimas nurodo, kad gaminiui negalima šalinti kartu su kitomis būtinėmis atliekomis visoje Europos Sąjungoje. Gražindami prietaisą, pasinaudokite prietaisų gražinimo ir surinkimo sistema arba kreipkités į parduotuvę, kurioje buvo įsigytas prietaisas. Šis markējums liecina, ka visā ES šo produktu nav atlauts izmest atkritumos kopā ar citiem sadžiūves atkritumiem. Atgrieziet izmantoto ierīci, izmantojot atgriešanas un pieņemšanas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura produkts tilka noripkts. Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa ostalim kućnim otpadom širom EU. Vratite korišćeni uređaj, koristite sistem povratka i sabiranja ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili proizvod. Це маркування вказує на заборону утилізації цього виробу разом з іншими побутовими відходами на території країн ЄС. Для утилізації скористайтеся системою повернення та збору подібних виробів або зверніться до продавця, у якого було придбано цей виріб. Бул белгі осы өнімнің ЕО аймагында көдімгі үй қоқысымен бірге тасталмауы керектігін билдіреді. Қолдану мерзімі шегіне жеткен өнімді қайтару және жинау орына өткізіңіз немесе өнім сатып алғандаң дүкенмен ҳабарласыңыз.



C10449057
G11120696
2022-05-16



LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com

